



Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

Автоматический стриппер

Профессиональная серия



Паспорт модели:
WS-06 (KBT)

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Автоматический стриппер **WS-06 (КВТ)** предназначен для снятия изоляции с круглых проводов и резки многопроволочных и моножильных проводов

Комплект поставки

Инструмент 1 шт.
Упаковка (блистер) 1 шт.

Технические характеристики

Общие характеристики

- Снятие изоляции с проводов, мм²: 0.2 – 6.0
- Резка проводов: до 2 мм
- Ограничитель длины снятия изоляции
- Автоматическая настройка на нужный размер и тощину изоляции провода
- Блокатор рукояток
- Длина, мм: 190
- Вес, г: 130

Устройство и принцип работы



Стриппер WS-06 состоит из корпуса, подвижной и неподвижной рукояток, V-образных лезвий для снятия изоляции с провода, регулятора длины снимаемой изоляции, а так же блокиратора рукояток

Подвижная рукоятка приводит в действие V-образные лезвия для снятия изоляции, а так же лезвия для резки

Меры безопасности



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации инструмента!



Не работать под напряжением!

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр



ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом

Порядок работы

- 1** Нажмите блокиратор рукояток. При этом рукоятки примут исходное для работы положение
- 2** Установите регулятор длины снимаемой изоляции в положение для снятия необходимой длины изоляции
- 3** Установите провод между лезвиями в зоне резки на необходимую длину, нажмите подвижную рукоятку и отрежьте провод
- 4** Установите провод в зоне снятия изоляции, так чтобы провод упирался в ограничитель регулятора длины снимаемой изоляции, нажмите подвижную рукоятку для снятия участка изоляции

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Гарантийный срок WS-06 (KBT) – 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтверждается документами о приобретении). Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а также на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании