Термотрансферный принтер для штрихкодов Vell



Руководство пользователя

Серия термотрансферных принтеров

Обзор

Спот лля Micro-SD

I AN-порт (опция

Вид сзади

Комплектация

Номер	Наименование	Количество
1	Принтер	1
2	Адаптер питания	1
3	Шнур питания	1
4	Направляющая бумаги	1
5	Держатель риббона	2
6	Направляющая риббона	2
7	Риббон	1
8	Бумага	1
9	Пустой рулон риббона	1
10	Руководство пользователя	1
11	USB-кабель	1
12	СD диск	1

(1)Поместите принтер на устойчивую поверхность и убедитесь, что питание выключено.

(2)Подключите кабель передачи данных USB к принтеру и компьютеру.

(3)Подключите шнур питания к разъему питания на задней панели принтера, а другой конец - к розетке переменного тока.



Установка бумаги

(1)Потяните обеими руками за держатели, установленные по бокам на крышке принтера

(2)Поместите рулон на направляющую для бумаги и установите

(3)Установите рулон в принтер (если используется бумага шириной 4 дюйма, снимите ограничители и используйте только рулон бумаги).

(4)Нажмите на рычажок для открытия печатающей головки, чтобы установить бумагу к печатающей головке







(5) Установите риббон на направляющую.

(6) Вдавите левую сторону ролика риббона в лентопротяжный механизм, а затем загрузите правую сторону.

(7) Плавно протяните ленту риббона вниз к пустому рулону риббона.

(8) Вращайте колесо перемотчика риббона в направлении, указанном на рисунке ниже, пока черная область ленты не покроет печатающую головку, и плотно намотайте ленту так, чтобы на ней не было складок.

(9) Нажмите обеими руками как указано на рисунке ниже, чтобы закрыть печатаюшую головку: Убедитесь, что печатающая головка плотно закрыта.





Общая функция клавиш

Вид изнутри

Интерфейс и внешний вид принтера могут зависеть от типа приобретенной модели. Пожалуйста, ознакомьтесь с фактическим

интерфейсом и внешним видом или обратитесь к поставшику.

1. Функции клавиш

Вид спереди

(1) Formfeed (Подача бумаги) - Когда принтер находится в режиме ожидания, нажмите кнопку FEED один раз, чтобы автоматически подать бумагу.

(2) Pause (Пауза) - Когда принтер печатает, нажмите кнопку FEED, чтобы приостановить печать. В это время индикатор питания мигает синим цветом. Нажмите кнопку FEED еще раз, и печать продолжится. (3) Selftest (Самотестирование) - Принтер должен быть выключен. Нажмите и удерживайте кнопку FEED, продолжая удерживать кнопку, включите принтер. После включения не отпускайте кнопку, пока индикатор POWER и индикатор READY не мигнут 3 раза, затем отпустите. (4) Correction paper (Корректировка бумаги) - Принтер должен быть выключен. Нажмите и удерживайте кнопку подачи бумаги, продолжая удерживать, включите питание, удерживайте кнопку FEED пока индикатор **READY** не мигнет красным 3 раза, затем отпустите. (5) Initialize the printer (Инициализация принтера) - Нажмите и удерживайте кнопку подачи бумаги, затем включите питание не отпуская кнопку подачи бумаги, удерживайте кнопку подачи бумаги пока индикатор POWER не мигнет 3 раза, затем отпустите.

Описание светодиодных индикаций

Состояние светодиодного индикатора	Описание	
Мигает красный свет	В принтере закончилась бумага	
Красный и синий индикаторы мигают попеременно	Принтер перегревается	
Мигает синий свет	Принтер приостанавливает работу	
Горит синий свет	Принтер включен и находится в нормальном состоянии	
Горит красный свет	Крышка принтера открыта	

6

Устранение неполадок

В таблице ниже приведен список распространенных проблем при работе с принтером и способы их решения. Если вы последовали нашим рекомендациям по устранению неполадок, а принтер по-прежнему не работает должным образом, обратитесь за помощью в отдел качества по электронной почте ok@tze1.ru

	Вопрос	Причина	Решение
Индика н Индика мига ц Про фал	Индикатор питания не горит	 Штекер розетки переменного тока и штекер блока питания неправильно подключены к гнезду принтера 	 Проверьте разъем питания и убедитесь, что розетка переменного тока и вилка блока питания правильно подключены к принтеру.
		 Адаптер питания принтера не включен 	• Включите адаптер питания
	Индикатор принтера	 Не закрыто гнездо печатающей головки 	 Закройте стойку печатающей головки
		 Кончилась этикетка Неправильная траектория установки этикетки 	 Установите новые этикетки Подробнее см. шаги по установке этикеток
	цветом	• Датчик не обнаружил ленту	 Отрегулируйте параметры и выполните печать.
		 Возможно, внутри принтера застряла бумага. 	 Очистите внутреннюю поверхность принтера
	Проблема	 Неравномерное давление печатающей головки Неправильно установлены этикетки 	Пожалуйста, установите • соответствующую этикетку для концентрации печати
	фальцовки	 Неправильная концентрация печати Неправильно вставлена бумага для этикеток 	 Пожалуйста, отрегулируйте регулятор ширины этикетки, чтобы он соответствовал ширине этикетк

	• Неправильно установлены этикетки	 Установите на место расходные материалы Очистите печатающую головку Очистите резиновый валик Отрегулируйте концентрацию печати и скорость печати принтера
Плохое качество печати	 На печатающей головке скопилась пыль или клей 	 Распечатайте значение самотестирования, проверьте итоговое решение
	 Неправильно установлена концентрация печати Поврежлена печатающая 	 Если в решении ошибка печатающей головки, то печатающая головка повреждена, пожалуйста, обратитесь в отдел качества ok@tze1.ru
	головка	 Если толщина этикетки превышает 0,22 мм, качество печати может ухудшиться.
		 Убедитесь, что крепление печатающей головки полностью закрыто.
	 Неправильная или неполная настройка размера этикетки 	 Отрегулируйте параметры и выполните печать.
Отсутствие этикетки при печати	 Датчик этикетки перекрыт инородным предметом, что 	 Умеренно уменьшите зазор в шаблоне
	приводит к неправильному обнаружению этикетки	 Удалите посторонние предметы между датчиками
При печати этикеток	 На печатающей головке имеется грязь 	• Очистите печатающую головку
появляется серая липия	 Резиновый ролик загрязнен 	 Очистите резиновый валик
Не хватает содержимого	 Неправильная установка размера этикетки 	 Установите правильный размер этикетки
для печати слева и справа	 Превышена максимальная ширина печати 	 Используйте рулон в пределах максимальной ширины.
Невозможно распечатать	 Принтер находится в режиме Hex Dump 	 Перезапустите принтер, затем выйдите из режима Hex Dump
содержимое или напечатать неправильное содержимое	 Неправильно настроена связь через последовательный порт (RS-232). 	 Сбросьте скорость передачи данных принтера и компьютера, чтобы она была одинаковой

7

(5)Вытяните конец бумаги (сторона для печати должна находиться сверху), пропустите ее под металлический держатель и через датчик бумаги, а затем протяните бумагу через резиновый валик и отрегулируйте направляющие бумаги так, чтобы они соответствовали ширине бумаги и слегка соприкасались с ней

(6)Нажмите обеими руками на печатающую головку, чтобы закрыть ее Убедитесь, что печатающая головка плотно закрыта, чтобы обеспечить качество печати



Установка риббона

(1)Потяните обеими руками за держатели, установленные по бокам на крышке принтера

(2)Вставьте 4-дюймовый пустой сердечник в ролик ленты

(3)Вставьте левую сторону ролика в устройство перемотки ленты авите, а затем установите правую сторону

(4)Нажмите на рычажок для открытия печатающей головки



Техническое обслуживание

1. Если при работе принтера возникают следующие ситуации, необходимо прочистить печатающую головку и узлы:

- (1) Печать нечеткая
- (2) Сильный шум при подаче бумаги
- (3) На печатающей головке застряла грязь

2. Печатающую головку следует очищать через 3-5 минут после окончания печати. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

(1) Отключите устройство от сети и откройте верхнюю крышку; (2) Протрите пыль на поверхности печатающей головки с помощью ватного шарика, смоченного спиртом (Этанол 100%);

(3) Через 5-10 минут, когда спирт полностью испарится, можно приступать к печати.

Рекомендации: Регулярно очищайте печатающие головки, конусы и датчики в соответствии с вышеописанными шагами.

А Обратите внимание:

- Не прикасайтесь к печатающей головке • непосредственно руками;
- Для очистки печатающей головки используйте 100% Этанол.
- Не используйте технический и медицинский спирт, чтобы не повредить печатающую головку.
- Если принтер часто выдает сообщения об ошибках. попробуйте очистить датчик принтера.