



V80101

## ***Руководство по эксплуатации***

***Универсальный автотестер  
для авто диагностики, острый щуп***

# Технические характеристики

Цвет : Черный

Индикация (свет и звук) : есть

Диапазон напряжения : 6-24В

## Комплектация

- Автотестер - 1шт.
- Батарея LR 41 - 3 шт.
- Упаковка
- Инструкция

Универсальный автотестер **VELL** — это инструмент, созданный для быстрой и точной диагностики электрического оборудования автомобилей.

Он позволяет быстро и точно определить полярность напряжения (+/-), выявить проблемы с проводкой, такие как замыкания и обрывы, а также проверить состояние предохранителей, лампочек и диодов. Корпус прибора выполнен из прочного пластика, а для удобства использования он оснащён проводом с зажимом типа «крокодил».

Также в комплекте есть светодиодный и звуковой индикаторы.

# Безопасность

- Устройство разработано для использования в автомобильной электросистеме.
- При эксплуатации тестера необходимо строго следовать инструкциям, указанным в руководстве по эксплуатации.
- Соблюдайте меры предосторожности при работе с устройством.
- Не прикасайтесь к металлическим частям тестера, когда он подключен к цепи питания.
- Не используйте тестер, если обнаружены какие-либо неисправности или механические повреждения.
- Длительное хранение во влажной или холодной среде может повредить устройство. Избегайте контакта с водой и другими жидкостями.
- Перед длительным хранением или транспортировкой необходимо извлечь батареи из тестера.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или модифицировать устройство.

- Устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом или знаниями, включая детей.

## Порядок использования

- Достаньте устройство из упаковки и внимательно осмотрите его. Убедитесь, что на корпусе нет повреждений.

**Не начинайте работу, если обнаружите какие-либо дефекты!**

- Для проверки целостности проводки подключите зажим 1 к одному концу провода, а щуп 2 — к другому концу, где, возможно, есть обрыв.
- Если провод цел, устройство издаст звуковой сигнал, а на индикаторе 3 загорится лампочка.
- Для проверки полярности подключите устройство к проверяемому прибору. Зажим 1 подключите к положительному выводу, а щуп 2 — к отрицательному.
- Если полярность правильная, на индикаторе 3 загорится лампочка. Если полярность неправильная, загорится индикатор 4.

# Замена батарей

В случае, если индикаторы стали менее яркими и/или перестал работать звуковой сигнал, необходимо заменить батарейки на новые.

**При установке батареек важно соблюдать полярность.**

## Условия хранения автотестера.

- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещении с естественной вентиляцией при температуре от +5 до +35 °С и относительной влажности до 70%
- Перед длительным хранением необходимо извлечь батареи из автотестера.

## Утилизация

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

# Транспортировка

- Для перевозки изделия можно использовать любой вид крытого транспорта. Важно правильно упаковать товар, чтобы защитить его от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и влаги.
- Перед длительной транспортировкой необходимо извлечь батареи из автотестера.
- Температура окружающей среды при перевозке должна быть в диапазоне от 0 до 35 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70%.
- При погрузке необходимо обеспечить неподвижность изделия во время транспортировки.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ нельзя кантовать изделие, подвергать его резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

**Срок службы 24 месяца.**

Гарантия 12 месяцев.

**Изготовитель:** «Ningbo Jia She trading Co...ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, zhejiang province, China

**Импортер и уполномоченный представитель:** ООО «ТЗ Групп», 197343, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Ланское, ш. Ланское, д. 14 к. 1 литера А, помещ. 134Н, каб. 3

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения её потребительских свойств.

